

GANCHOS DE POSICIONAMIENTO GIRATORIOS FRENTE A GANCHOS GIRATORIOS DE CARGA

Gancho giratorio de
posicionamiento



Gancho giratorio de carga:



NORMAS DE SEGURIDAD

La planificación y preparación de los trabajos son esenciales para la realización de actividades de una forma segura y eficaz, esto se hace especialmente relevante en las operaciones de izado de cargas.

Es importante conocer la existencia de diferentes tipos de ganchos giratorios. Parecen muy similares, pero tienen características muy diferentes y el usuario debe reconocer, antes de levantar una carga en el aire, sus diferencias

TIPOS DE GANCHOS

1. Gancho giratorio de posicionamiento: este tipo de gancho gira para permitir que el eslingador alinee correctamente el gancho durante la operación de estrobo de la carga. Este tipo de gancho **NO** está diseñado para girar mientras está con carga, es decir, solo puede utilizarse para posicionar el gancho.
2. Gancho giratorio de carga: este tipo de gancho giratorio tiene un cojinete en el interior que permite que el gancho gire libremente con carga. El accesorio superior gira permitiendo que la carga también lo haga.

GANCHO GIRATORIO DE POSICIONAMIENTO

Este tipo de gancho es un dispositivo de posicionamiento y **NO** está diseñado para girar con carga.
El gancho permite girar, pero **SIEMPRE SIN CARGA**.

Con las rotaciones sometido a carga, el pasador de seguridad puede cortarse y con el uso continuo el gancho puede desenroscarse de la tuerca y liberarse completamente desprendiéndose el gancho y la carga.

Gancho giratorio de posicionamiento



GANCHO GIRATORIO DE CARGA

Gancho giratorio de carga:



Este tipo de gancho giratorio está equipado con un cojinete de bolas presente en el cuerpo del gancho giratorio que permite que los elementos de los extremos superior e inferior giren libremente bajo carga.
La capacidad de girar con carga ayuda a controlar el movimiento durante la elevación y evita torsiones y enredos de las eslingas.

RECOMENDACIONES GENERALES

POR FAVOR, SUSTITUYA LOS “GANCHOS GIRATORIOS DE POSICIONAMIENTO”, SI LOS ENCUENTRA, POR “GANCHOS GIRATORIOS DE CARGA”

Altrasan +34 986 603 619
alquiler y venta de maquinaria **altrasan.com**

Sede central, Flota de alquiler, Exposición y Venta
Altoos, 19 - Guilbani
36120 TUI (Pontevedra)
+34 986 603 619
info@altrasan.com

Sede Central, Flota de alquiler, Exposición y Venta
Altoos, 19 - Guilbani
36120 TUI (Pontevedra)
+34 986 603 619
info@altrasan.com

Altoos, 19 - Guilbani
36120 TUI (Pontevedra)
+34 986 603 619
info@altrasan.com

Gándara, 47
Talleres
+34 986 603 619
info@altrasan.com

Bobadilla, Pontevedra
Campa Logística y Transporte
+34 986 603 619
info@altrasan.com

Primer Alquilador de Maquinaria en Pontevedra y Norte de Portugal

Una de las mayores Compra-Venta de maquinaria usada a nivel Nacional

- de 25 años de experiencia en el sector
- de 1.000 máquinas en flota de alquiler
- de 100 máquinas en venta y exposición
- de 45 personas en plantilla a su servicio

Dpto. Comercial España

- Benquerén Fernández 685 60 60 22
- Jorge Garbón 607 522 007
- Eugenio Carreira 689 60 60 24
- comercial@altrasan.com

Dpto. Comercial Portugal

- Joaquim Oliveira
- Rui Paiva 656 43 18 40
- Helena 754 81 29 36
- joaquim@altrasan.com

Empresa acreditada para el alquiler de maquinaria y transporte

ASEMAC
Asociación Española de Maquinaria de Alquiler

AGALMA
Asociación Gallega de Alquiler de Maquinaria